


Polpos PS-220BT vezeték nélküli 2D olvasó használati útmutató

Jelzések:



Üzembe helyezés:

A készülék üzemeléséhez szükséges áramforrást a számítógép/pénztárgép biztosítja az USB csatlakozáson keresztül.

Csatlakoztassa a dokkoló USB végét a megfelelő porton keresztül számítógéphez vagy pénztárgéphez.

(Megjegyzés: egyes pénztárgépeken a vonalkód olvasó használatát külön engedélyezni kell).

A számítógép automatikusan felismeri és telepíti az olvasót, miután csatlakoztattuk. Ezt az eszköz hangjelzéssel igazolja vissza.

Beolvasáshoz a készüléket irányítsa a leolvasni kívánt vonalkódra, majd nyomja meg a markolaton lévő gombot. A beolvasott kód a kurzor pozíciójában kerül rögzítésre.

A készülék a helyes olvasást rövid hang- és fényjelzéssel nyugtázza.

Programozás:

A készüléket programozás előtt be kell kapcsolni. A vonalkód olvasó programozása egyszerű, csak a kívánt beállítást kell beolvasni a készülékkel. A konfigurációt az olvasó tárolja, kikapcsoláskor nem vesz el.

Gyárilag az olvasó magyar billentyű beállítással érkezik (így a vonalkódban található „0” karakter nem „ö” karakterként jelenik meg).

Gyári alapbeállítások



Figyelem! Gyári alapbeállítások után a magyar nyelvet újból szükséges lehet beállítani!

Magyar nyelv beállítása:



Dokkoló üzemmód



Bekapcsolás (alapbeállítás)

Telefon vagy Tablet közvetlen Bluetooth csatlakozás



Bluetooth átviteli mód bekapcsolása



Telefon / Tablet párosítása

Lezáró karakter



Nincs



Enter (CR) (alapbeállítás)



TAB

Alvó Üzem mód



Azonnali bekapcsolás



10 perc



Nincs

Automata olvasás

Az automatikus olvasási mód bekapcsolásakor nem szükséges gombnyomás a vonalkód beolvasásához. Ilyenkor a készülék automatikusan beolvassa az olvasó elé helyezett kódot, akár állványban, akár kézben van használva.



Bekapcsolás



Kikapcsolás (alapbeállítás)

1D Vonalkódok engedélyezése/tiltása



Összes 1D engedélyezése (alapbeállítás)



Összes 1D tiltása

2D Vonalkódok engedélyezése/tiltása



Összes 2D engedélyezése (alapbeállítás)



Összes 2D tiltása

Hang engedélyezése/tiltása



Olvasó hang be



Olvasó hang ki